SlimKo 12kW – zalecane nastawy

USTAWIENIA KOTŁA		
	temperatura zadana kotła	65* C
	tryb regulacji	FL
	intensywność czyszczenia	4%
	Sterowanie pogodowe	Nie

USTAWIENIA CWU		
	temperatura zadana CWU	50* C
	tryb pracy pompy CWU	Bez priorytetu
	Histereza zasobnika CWU	10* C
	Dezynfekcja CWU	Nie

USTAWIENIA MIESZACZA 1		
	temperatura zadana	30* C – ogrzewanie podłogowe 45* C – ogrzewanie grzejnikowe
	Sterowanie pogodowe	Włączone
	Krzywa grzewcza	0,4 – 0,8 – ogrzewanie podłogowe 1,0 – 1,6 – ogrzewanie grzejnikowe
	Dezynfekcja CWU	Nie
MODULACJA MOCY		
	maksymalna moc kotła	12 kW
	maksymalna moc nadmuchu	33%
	histereza H2	4
	średnia moc kotła	6 kW
	średnia moc nadmuchu	27%
	histereza H1	2
	minimalna moc kotła	4 kW
	minimalna moc nadmuchu	24%
	histereza kotła	10* C
	minimalna moc kotła FL	0%
	maksymalna moc kotła FL	100%
	wydajność podajnika	30 kg/h

LATO/ZIMA		
	tryb LATO	AUTO
	temperatura włączenia lato	20

PPHU KOTŁOSPAW jest producentem:
• kotłów z podajnikiem na 5 klasę • kotłów pelletowych
• kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa na eko-groszek

temperatura wyłączenia lato	15

USTAWIENIA SERWISOWE

ROZPALANIE	
dawka paliwa	100g
nadmuch rozpalania	28
nadmuch po rozpaleniu	26
pulsacja	tak

PRACA	
pojemność zbiornika (kg)	103
kaloryczność paliwa	5,2 kw/h

CZYSZCZENIE	
nadmuch czyszczenia	100%
cykl rotacyjnego czyszczenia	160 sek

NADZÓR	
czas nadzoru	30 min
Moc kotła	3 kW
Moc nadmuchu	22%
Czas cyklu	40 sek

Max temperatura palnika	55*C

USTAWIENIA KOTŁA	
min temperatura kotła	55
max temperatura kotła	80
temperatura schładzania kotła	90

USTAWIENIA CO i CWU	
temperatura załączenia CO	50*C
temperatura przeciwzamrożeniowa	9*C